

Fragmentadora LM1501



Manual de Instruções



Parabéns pela sua nova aquisição! Espero que seu nova Fragmentadora LM1501 traga muita alegria e praticidade para sua vida. Que ela atenda todas as suas necessidades e se torne uma companheira fiel em suas jornadas. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição para ajudar. Felicidades com seu novo investimento!



Contém na caixa	_____	04
Descrições técnicas	_____	04
Observação	_____	05
Advertência	_____	06
Instruções de uso	_____	06
Solução de problemas	_____	19
Assistência técnica	_____	21
Garantia	_____	22

Contém na caixa



- Fragmentadora LM1501
- Manual de Instruções

Descrições técnicas



- Modelo: LM1501
- Dimensões: 345 x 239 x 523 mm
(comprimento x largura x altura)
- Ciclo de trabalho: 60 min ligada /
60 min desligada
- Capacidade de fragmentação: 14 folhas*
por vez ou 01 cartão de crédito por vez
- Alimentação: 110V- 60hz
- Motor: 320 W
- Peso Líquido: 8,8 kg
- Diâmetro do corte: 4x12 mm
- Volume do cesto de resíduo: 20L

Descrições técnicas



- Abertura de alimentação do papel: 222 mm
- Estilo do corte: corte cruzado
- Velocidade média de fragmentação: 1600mm por minuto
- Nível de ruído: 60db
- Nível de segurança: P4

*A quantidade de folhas a serem fragmentadas refere-se a material de gramatura 0,75g/m².

Observação



Antes de usar a máquina, verifique a voltagem para evitar danos e riscos. Certifique-se de que todos os operadores tenham treinamento adequado para usá-la com segurança.

Advertência



Este produto não é adequado para uso por crianças. Nunca ultrapasse a quantidade de folhas indicada, pois isso pode causar danos irreparáveis ao equipamento e anular a garantia. É estritamente proibido colocar as mãos na abertura de alimentação durante a operação.

Instruções de Uso



REV (INVERTE O SENTIDO DA
FRAGMENTAÇÃO)

LIGA/DESLIGA

FWD
(DIREÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO)



Instruções de Uso



LIGAR / DESLIGAR

INDICADOR

ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO

ALÇA

CESTO DE RESÍDUO



Instruções de Uso



- ↑ 01 ↑ 02 ↑ 03 ↑ 04 ↑ 05

01 - CESTO DE RESÍDUO ABERTO

02 - FRAGMENTADORA SOBRECARREGADA

03 - FRAGMENTADORA LIGADA

04 - FRAGMENTADORA SUPERAQUECIDA

05 - CESTO DE RESÍDUO CHEIO

Por favor, preste muita atenção nas instruções de segurança antes de trabalhar com sua fragmentadora, do contrário, o manuseio de forma errada poderá resultar em danos ao usuário.

Instruções de Uso



Ao receber sua máquina, retire-a com cuidado da embalagem, verifique se a mesma encontra-se em perfeito estado. Caso esteja violada ou rompida, entrar em contato com a assistência técnica imediatamente. Certifique-se de que a área de trabalho ao redor da fragmentadora esteja limpa e livre de obstáculos.

Coloque a unidade em uma superfície seca e nivelada, longe de queimadores elétricos. Não coloque sob luz solar direta. Deixe pelo menos 5 cm de espaço entre a parte traseira da unidade e qualquer parede.

Não conecte a unidade à fonte de alimentação até ler as instruções primeiro.

Instruções de Uso



Advertências:



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 e 02: Atenção às instruções de segurança antes de trabalhar com sua fragmentadora, do contrário, poderá resultar em danos ao usuário.

03: O produto não se destina ao uso por crianças.

04: Não insira clips de papel na abertura de alimentação.

05: Insira um cartão de crédito por vez na sua fragmentadora.

Instruções de Uso



06: Evite tocar na abertura de alimentação com as mãos.

07: Evite gravatas e pulseiras que entrem na abertura de alimentação.

08: Evite colares e roupas longas que entrem na abertura de alimentação.

09: Ao manusear a máquina, evite o uso de cabelo solto.

10: Mantenha afastados produtos em aerossol.

Instruções de Uso



Operando o triturador: Conecte o cabo de alimentação à tomada e coloque o botão liga/desliga (na parte posterior da máquina) na posição ligada. Prepare o papel ou cartão de crédito para fragmentação, removendo clips, adesivos, etiquetas ou outros materiais mais resistentes.

Ligue a fragmentadora pelo botão na parte superior; a luz azul acenderá por 5 segundos, indicando que a máquina entrou em modo de espera automática. Insira o material a ser fragmentado na abertura de alimentação.

Capacidade máxima: 14 folhas de papel ou um cartão de crédito.

Instruções de Uso



Quando não há papel na abertura de alimentação, o triturador fica em espera. Quando o papel for inserido novamente, ele começará a triturar automaticamente.

Funções dos botões: REV, LIGAR / DESLIGAR e FWD:



REV: inversão da direção da fragmentação e retira o item da fragmentadora em caso de atolamento.



LIGAR / DESLIGAR: pressione o botão para ligar e desligar a máquina.


FWD: direção de fragmentação para frente.

Instruções de Uso



Quando o papel está sendo fragmentado a luz  ficará piscando. Quando a luz  estiver piscando, significa que o cesto não está devidamente encaixado.

Se a máquina estiver sobrecarregada, ocorrerá atolamento do papel e ela irá desligar automaticamente e a luz  irá acender. Neste caso pressione o botão “REV” para remover o papel que está preso na máquina e retire o restante remanescente. Pressione o botão “FWD” a máquina voltará a trabalhar normalmente. Se a fragmentadora superaquecer, ela irá desligar automaticamente e a luz  irá acender e permanecerá até que seja seguro voltar a fragmentar.

A luz  irá acender quando o cesto de resíduo estiver cheio.

Instruções de Uso



Função de limpeza: após continuar a fragmentar 100 papéis, ela limpará automaticamente os restos de papel deixados na lâmina, ou pressione longamente o botão ligar / desligar por 5 segundos, ele iniciará a limpeza automática.

Não use a máquina para fragmentar pano, plástico, metal, cliques, papel gomado ou molhado.

Se o cesto de resíduo não estiver encaixado corretamente, a fragmentadora não funcionará.

Instruções de Uso



Mantenha roupas, dedos, cabelos, joias entre outros objetos, bem como crianças e animais de estimação longe da abertura de alimentação da fragmentadora.

Esvazie o cesto quando estiver cheio.

Desconecte a máquina da tomada ao limpar. É melhor usar um pano macio e umedecido. Não deixe líquidos entrarem na máquina. Não use pó descolorante, gasolina e diluente para limpar a máquina.

Desconecte este equipamento quando não for usá-lo por um longo período de tempo.

Instruções de Uso



Dobrar papel mais largo que a entrada pode aumentar sua espessura e exceder a capacidade recomendada.

A fragmentadora não funcionará com o cesto de resíduo removido. Quando o cesto for removido ou entreaberto, a máquina travará por segurança. Se o cesto não fizer contato completo com o interruptor de intertravamento de segurança embutido no cesto, a máquina não funcionará.

Lubrificando as lâminas: dependendo da frequência de uso da fragmentadora, as lâminas precisarão ser lubrificadas regularmente.

Instruções de Uso



Lubrificação leve: mensal ou bimestralmente. **Lubrificação pesada:** lubrifique semanal ou quinzenalmente. Use apenas lubrificantes aprovados para fragmentadoras, disponíveis em lojas de material de escritório em forma de óleo ou folhas lubrificantes.

Limpeza: Não use produtos domésticos comuns, lubrificantes ou álcool sobre, ou perto do triturador. Não use aerossóis ou qualquer produto inflamável. Alguns produtos podem causar combustão e sérios machucados. Não use ar comprimido ou espanadores. Não utilize produtos inflamáveis em sua fragmentadora.

Solução de problemas



Fragmentadora não liga: Verifique se a sua fragmentadora está conectada à tomada de energia e se há energia na sua rede elétrica. Verifique se o botão ligar / desligar da parte posterior da máquina está ligado. Certifique-se de que a voltagem da máquina é a mesma da rede elétrica.

Máquina ligada, mas não funciona: Verifique se há excesso de papel, use o REV para liberar o atolamento. Verifique se o cesto de resíduo está devidamente encaixado.

Luz de atolamento acessa: Pressione REV para retirar o papel que ficou preso.

Solução de problemas



Falhas na Alimentação Elétrica: Certifique-se de que não há problemas com o cabo de alimentação.

Ruídos ou Vibrações Anormais: Realize a manutenção regular e a lubrificação da máquina para garantir que todas as partes móveis estejam em bom estado. Verifique ocasionalmente todos os parafusos e conexões para garantir que não haja partes soltas que possam causar vibrações.

Luz do superaquecimento está acesa: deixe a unidade esfriar por 60 minutos, se persistir entre em contato com a assistência técnica.



Em caso de dúvidas e orientações técnicas em geral, entre em contato pelos telefones:

 **(35) 3265- 8500**

 **(35) 99767-6993**

Para mais agilidade no atendimento, lembre-se de ter em mãos:

- Código de identificação do produto.
- Nota fiscal de compra.
- Seu endereço e telefone para contato.

Garantia



Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. Oferecemos uma garantia pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da venda, já incluindo a garantia de 3 (três) meses prevista pelo Art.26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes de quedas, acidentes de qualquer natureza, manutenção em pessoal não autorizado ou mau uso do produto identificado pela nossa equipe técnica.

Garantia



Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito nº601, Bairro Século – CEP 37190-000 – Três Pontas – MG ou Rua Serra da Paracaína nº 716 – Mooca – CEP 03107-020 - São Paulo – SP.

Não arcamos com despesas de transporte fora da garantia.