

Outros produtos Lassane

- Bobina de filamento em PVC
- BOPP
- Capas de acetato
- Capas PP/PVC
- Duplo anel (Wire-o)
- Espirais
- Transparências para retroprojeção
- Filme de polaseal
- Pendentes para calendários
- Máquinas elétricas semi industriais
- Máquinas elétricas industriais
- Máquinas para acabamentos
- Máquinas manuais
- Plastificadora polaseal e BOP

Mais informações:

www.lassane.com.br

SP: Rua Serra da Paracaina, 716
Mooca – CEP 03107-020 – São Paulo – SP
Tel: 55 11 5549 – 8511
Fax: 55 11 5571 – 6005

MG: Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito, 601
Bairro Século – CEP 37190-000 – Três Pontas – MG
Tel: 55 35 3265 - 8500
Fax: 55 35 3265 - 8504

Manual de instruções Colocadora de Espirais Standard




www.lassane.com.br

Colocação de espirais de 7 até 23 mm
Consumo de energia: 0,327 kw/h
60 Hz
110/220V
Motor: 1/30 cv
Peso Líquido: 8,240 kg
Área de trabalho: 35 cm
Máquina: 40 x 29 x 13 cm
Dimensões: comprimento, largura, altura.


Dados Técnicos

PARA LIGAR O EQUIPAMENTO
Verificar na parte traseira do equipamento a voltagem indicada na chave de seleção de voltagem. (Obs.: Todos os equipamentos saem da fábrica na voltagem 220 volts) Fig. 01






ATENÇÃO
Verificar a voltagem do equipamento antes de ligar

Uma **COLCADORA DE ESPIRAIS** inova a tecnologia gráfica, facilitando o processo de encadernação com a qualidade sempre presente nos produtos **LASSANE**.
Seu novo design permite a colocação de espirais de forma rápida e prática até o diâmetro de 23mm.
Espirais de 33mm somente será colocado em passo e furos maiores.
Ex.: passo 7,5mm furo 05mm.



Instruções para a Retirada de Espirais



Instruções para Colocação de Espirais

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A Lassane oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art.26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizada.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito nº 601, Bairro Século – CEP 37190-000 – Três Pontas – MG ou Rua Serra da Paracaina nº716, Mooca – CEP 03107-020 – São Paulo – SP.

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	09569	Base de apoio	01
02	09576	Base de chapa	01
03	02186	Parafuso allen 1/4 x 1/2" do mancal	04
04	02192	Parafuso allen 3/16 x 3/8"	06
05	01605	Arruela lisa 3/16"	06
06	09570	Apoio do papel	01
07	09352	Cabo de força	01
08	09301	Chave liga/desliga	01
09	03062	Teflon	01
10	09571	Mancal direito	01
11	11043	Mancal esquerdo	01
12	02529	Rolamento 6001	02
13	09572	Polia do cilindro	01
14	64487	Protetor da polia	01
15	02192	Paraf. allen 3/16 x3/8" do protetor da polia	01
16	02657	Paraf. allen s/ cabeça 5 x 10 da polia	01
17	04343	Cilindro de borracha	01
18	04318	Correia	01
19	09574	Polia do motor	01
20	02657	Paraf. allen s/ cabeça 5 x 10 da polia do motor	01
21	09575	Suporte do motor	01
22	02192	Parafuso allen 3/16 x 3/8" do suporte do motor	02
23	01599	Arruela de pressão 3/16"	04
24	01605	Arruela lisa 3/16"	02
25	01605	Arruela lisa 3/16 do motor	02
26	04857	Porca 3/16 do motor	02
27	08867	Motor	01

