

GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um equipamento de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da venda, já incluindo a garantia de 3 (três) meses prevista pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90.

Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizado.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para a nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito, n° 601, Bairro Século, CEP 37190-000 – Três Pontas – MG ou Rua Serra da Paracaina, n° 716, Mooca – CEP 03107-020 – São Paulo.

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

Outros produtos Lassane

- Bobina de filamento em PVC
- BOPP
- Capas de acetato
- Capas PP/PVC
- Duplo anel (Wire-o)
- Espirais
- Transparências para retroprojeção
- Filme de polaseal
- Pendentes para calendários
- Máquinas elétricas industriais e semi industriais
- Máquinas para acabamentos
- Máquinas manuais
- Plastificadora polaseal e BOPP

Mais informações:

www.lassane.com.br

SP: Rua Serra da Paracaina, 716
Mooca – CEP 03107-020 – São Paulo
Tel: 55 11 5549 – 5811
Fax: 55 11 5571 - 6005

MG: Rua Joana Silvéria da Cruz Brito, 601
Bairro Século – CEP 37190-00 – Três Pontas
Tel: 55 35 3265 - 8500
Fax: 55 35 3265 - 5804

Manual de Instruções

Espiramic A4



www.lassane.com.br

- 1- Coloque sua Espiramic Lassane sobre uma mesa de trabalho estável e segura para prevenir quedas que possam causar danos pessoais e ao equipamento.
- 2- Utilize a máquina somente para perfurar e encadernar papéis e capas de documentos de acordo com as especificações indicadas.
- 3- Teste sempre a máquina com algum tipo de papel antes de perfurar o documento final para verificar a margem selecionada.
- 4- Esvazie e limpe a gaveta de resíduos regularmente.
- 5- Levante a máquina sempre pelo fundo, não utilize a alavanca ou tampa.
- 6- Não é permitido a manutenção não autorizada.

CUIDADOS ESPECIAIS:


Espiramic A4

www.lassane.com.br

Parabéns!
Você acaba de
adquirir um
produto de alta
qualidade,
da marca
LASSANE.
Desenvolvido
com todo
carinho,
pensando na
sua segurança
e conforto.



INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA



OBS.: APORTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO ACIMA

INSTRUÇÕES DE USO:

Antes de começar a perfurar ajuste o guia de profundidade ou escala, seguindo a tabela de encadernação indicada na tampa da máquina.

Com a alavanca para cima, alinhe as folhas ou capas a serem perfuradas e as coloque no canal de perfuração.

Puxe a alavanca até que ela complete o seu curso para realizar a perfuração.

OBS: Pode-se furar até 10 folhas de 75 g/m².

Dados Técnicos:

Dimensões: comprimento, largura e altura
 Máquina: 34 x 45 x 13 cm
 Área de trabalho: 32,3 x 21,5 cm
 Extensão de perfuração: 29,7 cm
 Quantidade de furos: 49
 Capacidade de perfuração: 10 folhas
 Peso líquido: 5,64 Kg
 Ajuste de margem: 2 a 8 mm

Ref.	Código	Descrição	Quant.
1	78495	Base	01
2	78503	Chapa da Matriz	01
3	78507	Guia da Matriz	01
4	78547	Eixo	01
5	78530	Escala	01
6	76124	Alavanca	01
7	78538	Biela	02
8	78516	Quadrado	01
9	78534	Calha	01
10	79656	Conjunto das punções	01
11	78500	Mancal	02
12	63879	Gaveta	01
13	79348	Bucha Espaçadora da Matriz	03
14	64052	Bucha da Biela	02
15	69898	Arruela da Biela	04
16	02524	Parafuso Philips cab. pan. M5 x 10	04
17	28620	Parafuso Allen c/cab. M5x20	03
18	79658	Parafuso Philips cab. pan. M5 x 30	03
19	28020	Porca Borboleta M5	03
20	33599	Parafuso Allen c/cab. M5 x 16	04
21	01605	Arruela lisa 3/16"	02
22	00383	Mola da Escala	02
23	02636	Parafuso Philips cab. pan. M5 x 16	02
24	61319	Trava de chapa do Margeador	01
25	09631	Margeador	01
26	00374	Cabo Plástico	01
27	02525	Porca 5/16"	01
28	02351	Porca M5	02
29	02278	Perfil borracha U preto	04
30	04473	Bucha de Nylon da Alavanca	01

