

Guilhotina GSI 430 – A3



Manual de Instruções



Garantia



Para usar a GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado da respectiva. Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silvéria da Cruz Brito nº601, Bairro Século – CEP 37190-000 – Três Pontas – MG ou Rua Serra da Paracaína nº 716 – Mooca – CEP 03107-020 - São Paulo – SP.

Não arcamos com despesas de transporte fora da garantia.



Contém na caixa	_____	04
Descrições técnicas	_____	04
Observação	_____	05
Advertência	_____	05
Instruções de uso	_____	06
Solução de problemas	_____	15
Assistência técnica	_____	16
Garantia	_____	17

Parabéns pela sua nova aquisição! Espero que sua Guilhotina GSI 430 – A3 traga muita alegria e praticidade para sua vida. Que ela atenda todas as suas necessidades e se torne uma companheira fiel em suas jornadas. Se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição para ajudar. Felicidades com seu novo investimento!

Contém na caixa



- **Guilhotina GSI 430 – A3**
- **Manual de Instruções**
- **Alavanca**

Descrições técnicas



- **Área de trabalho: 430 mm x 440 mm**
- **Material: aço tratado**
- **Tamanho do corte: 430 mm**
- **Ajuste de esquadro: sim**
- **Trava de segurança: sim**
- **Pintura: eletrostática**
- **Peso: 22 kg**
- **Cor: creme**
- **Capacidade de corte: até 300 folhas***
- **Dimensões da embalagem:**
72,5 cm x 60,0 cm x 25 cm
- **Tolerância na dimensão do corte: 0,5mm**

*A quantidade de folhas a serem cortadas refere-se a material de gramatura 0,75g/m².

Garantia



Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. Oferecemos uma garantia pelo prazo de 06 (seis) meses contados a partir da venda, já incluindo a garantia de 3 (três) meses prevista pelo Art.26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes de quedas, acidentes de qualquer natureza, manutenção em pessoal não autorizado ou mau uso do produto identificado pela nossa equipe técnica.

Instruções de Uso




Ajuste do margeador:

- Coloque o margeador na margem desejada.
- Aperte e gire o disco uma volta completa.
- Confirme se a ponta do margeador está alinhada corretamente na linha.




- Se necessário, ajuste a ponta do margeador para garantir que esteja completamente na linha.
- Após os ajustes, gire o margeador completamente para finalizar o processo.

Instruções de Uso



Dentro deste compartimento, você encontrará as chaves necessárias para ajustar o volante.

- **Usando as chaves, desparafuse o volante da sua posição atual. Certifique-se de guardar os parafusos em um local seguro para evitar perdê-los.**



Instruções de Uso



Não ultrapasse a quantidade de 300 folhas de 75g/m² por vez. A gramatura do material a ser cortado pode afetar a capacidade de corte, portanto, ajuste a quantidade de folhas conforme necessário.

Esta máquina foi projetada para cortar grandes quantidades de papel de forma rápida e precisa, sendo ideal para uso em escritórios, gráficas, papelarias e ambientes de produção que demandam um volume considerável de cortes de papel.

Após o Uso:

- Limpe a área de trabalho para remover qualquer resíduo de papel.**

Instruções de Uso



Ao receber sua máquina, retire-a com cuidado da embalagem, verifique se a mesma encontra-se em perfeito estado. Caso esteja violada ou rompida, entrar em contato com a assistência técnica imediatamente. Certifique-se de que a área de trabalho ao redor da Guilhotina GSI 430–A3 esteja limpa e livre de obstáculos.

Por favor, preste muita atenção nas instruções de segurança antes de trabalhar com sua guilhotina, do contrário, o manuseio incorreto poderá resultar em danos ao usuário.

Instruções de Uso



Altere a posição do volante:

- Gire o volante para a nova posição desejada.

Reinstale o volante:

- Parafuse o volante de volta na guilhotina usando as chaves. Certifique-se de que o volante esteja firmemente fixado antes de operar a máquina.



Instruções de Uso



Preparação: Coloque a guilhotina em uma superfície estável. Verifique se a lâmina está devidamente afiada e segura.

Posicionamento do Papel: Coloque o papel na área de trabalho, alinhando-o com o esquadro ajustável. Gire o volante para acionar o sistema de fixação da prensa para segurar firmemente o papel.



Atenção: As folhas devem ser posicionadas alinhadas com a margem do esquadro, sem encostá-las no suporte do margeador.



Instruções de Uso



Como encaixar a alavanca:

- Abra a caixa e retire cuidadosamente a alavanca. Certifique-se de manusear com cuidado para evitar danos.
- Encaixe a alavanca na guilhotina.



Ajuste do Volante da Guilhotina:


- Acesse as chaves: localize o compartimento que fica no margeador da guilhotina.

Instruções de Uso




- **Corte:**

Pressione a trava de segurança para conseguir abaixar a alavanca. Baixe a alavanca para que a lâmina controladamente possa realizar o corte. Verifique se o corte foi realizado precisamente.



Instruções de Uso





Corte Irregular: Verifique o alinhamento do esquadro. Assegure que a prensa esteja segurando firmemente o papel. Afie a lâmina se necessário (entre em contato com nosso suporte técnico). Certifique-se que o margeador esteja regulado precisamente.

Lâmina Travando: Verifique se há obstruções na área de trabalho. Certifique-se de que a trava de segurança esteja destravada.

Papel Deslizando: Certifique-se de que o sistema de fixação da prensa esteja devidamente ajustado.



Em caso de dúvidas e orientações técnicas em geral, entre em contato pelos telefones:

 **(35) 3265- 8500**

 **(35) 99767-6993**

Para mais agilidade no atendimento, lembre-se de ter em mãos:

- Código de identificação do produto.
- Nota fiscal de compra.
- Seu endereço e telefone para contato.

Observação



Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) ao manusear a lâmina. Certifique-se de que todos os operadores tenham treinamento adequado para usá-la com segurança.

Advertência



Este produto não é adequado para uso por crianças. Nunca ultrapasse a quantidade de folhas indicada, pois isso pode causar danos irreparáveis ao equipamento e anular a garantia. É estritamente proibido colocar as mãos na área de corte durante a operação.